



Obec Sedlice

Sedlice 19, 26242, Sedlice, IČ: 00662968, 724 184 599, obec.sedlice@gmail.com

Přehled kroků ke zřízení vodovodní / kanalizační přípojky

1. Žádost o existenci sítí

Podání žádosti o vyjádření k existenci sítí

2. projektová dokumentace

Zpracování projektové dokumentace přípojky na základě vyjádření o existenci sítí

3. Žádost o souhlas obce s napojením

Podání žádosti o souhlas s napojením nemovitosti na obecní vodovod/kanalizaci, přílohou žádosti je dokumentace obsahující:

- technický popis
- zákres přípojky do katastrální mapy
- délka přípojky, DN potrubí
- umístění vodoměru / umístění revizní šachty

4. Povolení stavby přípojky

Získání územního souhlasu stavby přípojky na stavebním úřadě

5. Realizace přípojky

Stavební práce (zemní práce, položení trub, vodičů, ochranné fólie, šachet, zásypy, apod.) – provede odborná firma.

- u vodovodních přípojek nesmí být připojen jiný zdroj vody (studna apod.), u kanalizačních přípojek nesmí být svedeny dešťové ani jiné vody, další požadavky viz technické podmínky připojení (standarty)
- zahájení prací je nutné oznámit obci Sedlice (starostovi, pověřenému správci)
- před zahájením musí být vytýčeny sítě v místě stavby
- napojení na řad provede odpovědná osoba po dohodě s obcí Sedlice
- před zásypem přizvat Obec ke kontrole (fotodokumentace, tlakové zkoušky, protokol)
- provést geodetické zaměření skutečného provedení přípojky (trasy, napojení)

6. Smlouva o dodávce/odběru vody

Po dokončení stavby přípojky žadatel doloží:

- územní souhlas vydaný stavebním úřadem
- protokol o kontrole provedené přípojky
- geodetické zaměření přípojky
- čestné prohlášení o vypouštění odpadních vod (v případě kanal. přípojky)

a uzavře smlouvu o dodávce/odvádění vody.

Obec osadí vodoměr a umožní odběr vody (odvádění odpadní vody).